

User guide for Cablevision RCU

Manual de usuario



The remote control has been programmed to control your Cablevision set-top box and can be programmed to control your TV.

Installing Batteries

The remote requires 2xAAA batteries. A diagram inside the battery compartment of the remote indicates proper placement of the batteries. When batteries are properly installed, the light on the remote blinks each time a key is pressed.

Instalación de baterías

El control remoto requiere 2 baterías tipo "AAA". Remueva la tapa de las baterías ubicada en la parte trasera del control remoto. Coloque las 2 baterías "AAA" igualando la polaridad de las baterías con las marcas (+) y (-) que se encuentran impresas dentro del compartimento.

Know your Remote

The diagram below describes each key on your remote control. Functions may vary between different services. Refer to the user guide for your set-top box for descriptions of specific functions

Key name	Description
	TV Power Toggle Enciende o apaga el TV
	TV/AV TV/AV
	STB Power Toggle Enciende o apaga el decodificador
	STB Red Los botones de color en el control remoto sirven para acceso directo a ciertas funciones que se indican directamente en pantalla.
	STB Green Verde
	STB Yellow Amarillo
	STB Blue Azul
	TV Volume +/- Incrementa/Decrementa el nivel de volumen del TV
	TV Volume Mute Desactiva o activa el volumen de TV
	STB FFW Rewind
	STB FFW Fast forward
	STB Play&Pause Play/Pausa
	STB STOP Stop
	STB Rec Permite la grabación de los programas
	STB Exit Presione este botón para salir de cualquier pantalla del navegador y despegar el video del canal que está viendo
	STB Up/Right Arriba/Derecha
	STB Down/Left Abajo/Izquierda
	STB Guide Guía de programación
	STB OK Selecciona la opción resaltada en la pantalla
	STB Back Regresa a la pantalla inmediata anterior
	STB Home Presionando este botón te lleva al menú principal
	STB VOL +/- Incrementa/Decrementa el nivel de volumen del decodificador
	STB MUTE Desactiva o reactiva el volumen del decodificador
	STB P+ Cambia al canal inmediato superior
	STB INFO Muestra el banner de información del programa y canal sintonizado
	STB P- Cambia al canal inmediato inferior
	STB Digit 0-9 Digitos (0-9) para sintonía directa de canales o para ingresar el PIN
	STB Last Chanel
	STB Skip Ahead
	STB Replay
	Reserve

TV code programming

This user setup interface allows user to program a valid TV ID code into remote to control TV device. Below are the steps required for a successful TV ID code programming.

Step	Description
1	Find the manufacture's code for your device (referred to other side)
2	Turn on the TV. Press key "1" first, then key "6" and hold both keys for 3 seconds until the remote control's TV-LED lights up. Then release both keys.
3	Enter the 4 digit code you found in step 1.
4	The setup is completed. Please test the TV function (i.e. Power button, Volume +/-, etc.). In the event the TV does not respond to the remote control, repeat Step 2 and 3 with the next manufacturer code.

Programación de códigos de TV

Para configurar su televisor, aplique el siguiente procedimiento:

Paso	Descripción
1	Busque el código del fabricante para el dispositivo (listado más adelante)
2	Encienda el televisor. Pulse el botón "1" en primer lugar, seguido del botón "6" y mantenga ambos botones durante 3 segundos hasta que el led en el botón STB se encienda. A continuación, suelte ambos botones.
3	Ingrese el código de 4 dígitos que encontró en el paso 1.
4	La configuración ha finalizado. Por favor, pruebe las funciones de TV (es decir, botón de encendido, volumen +/-, etc.). En el caso de que el televisor no responda, repita el paso 2 y 3 con el siguiente código del fabricante.

TV search programming

Below are the steps required for a TV search programming.

Step	Description
1	Turn on the TV. Press key "1" first, then key "3" and hold both keys for 3 seconds until the remote control's TV-LED lights up. Then release both keys.
2	Press and hold the TV-POWER or TV-MUTE key until the TV reacts. Note: In this step, different manufacturer's codes are sent out sequentially to test the TV's response.
3	Once the TV reacted, release the key to store the code into the remote control.

Programación automática

Paso	Descripción
1	Enciende el televisor. Pulse el botón "1" en primer lugar, seguido del botón "3" y mantenga ambos botones pulsados durante 3 segundos hasta que el botón STB se encienda. A continuación, suelte ambos botones.
2	Mantenga oprimida el botón de TV-POWER o TV-MUTE hasta que el televisor reaccione. Nota: En este paso, los códigos de diferentes fabricantes son enviados secuencialmente para probar la respuesta del televisor.
3	Una vez que la televisión hace reaccionar, suelte el botón para almacenar el código en el control remoto.

Retrieve TV code (blink back)

Below are the steps required to blink out the manufacturer code:

Step	Description
1	Press key "1" first, then key "6" and hold both keys for 3 seconds until the remote control's TV-LED lights up. Then release both keys.
2	Press and release "VOL -" key.
3	For the 1st number, press key "1", then count the number of blinks on the TV-POWER LED. Repeat with the 2nd, 3rd and 4th number (i.e. press key "2", "3" and "4" to count the number of blinks respectively). This step must be carried out in a sequence (i.e. key "1" → key "2" → key "3" → key "4") Note: no blink(s) indicates number "0".

For future reference, write the manufacturer's code here.

Recuperación del código del TV

Below are the steps required to blink out the manufacturer code:

Paso	Descripción
1	Pulse el botón "1" en primer lugar, seguido del botón "6" y mantenga ambos botones durante 3 segundos hasta que el led en el STB se encienda. A continuación, suelte ambos botones.
2	Pulsar y soltar el botón "VOL -".
3	Para el 1er número, pulse el botón "1", entonces cuente el número de parpadeos en el Repita con el 2º, 3º y 4º número (es decir, pulsar el botón "2", "3" y "4" para contar el número de parpadeos, respectivamente). Este paso debe llevarse a cabo en una secuencia (es decir, el botón "1" → botón "2" → "3" → "4") Nota: no parpadeo indica el "0".

Reset To Factory:

Restauración de fábrica

Below are the steps to reset the remote control to factory settings. This will restore the default TV ID code.

Step	Description
1	Press key "1" first, then key "6" and hold both keys for 3 seconds until the remote control's TV-LED lights up. Then release both keys.
2	Press key "9" → key "8" → key "1" to restore the remote control to factory settings.

Paso	Descripción
1	Encienda el televisor. Pulse el botón "1" en primer lugar, seguido del botón "6" y mantenga ambos botones durante 3 segundos hasta que el led en el botón STB se encienda. A continuación, suelte ambos botones.
2	Pulse el botón "9" el "8" y el "1" para restaurar el control remoto a la configuración de fábrica.

Low Battery Indication

When the remote control blinks continuously (for 4 seconds) after a key press, this indicates the battery is low.

Indicador de batería baja

Cuando el control remoto parpadea continuamente (durante 4 segundos) después de pulsar un botón, esto indica que la batería está baja.

TV Brands	CodeSets
888	0486
A.R. Systems	0143 0113 0088
	0140 0283 0285
Accent	0154 0113 0283
	0285
Acer	0047 0502
Acoustic Solutions	0273 0300 0294
	0285
Action	0064 0101 0154
	0113
Adcom	0082
ADL	0160 0024 0318
Admiral	0150 0103 0034
	0154 0113 0336
Advent	0293 0306 0284
Adventura	0110
Adventuri	0110
Adyson	0064 0113
AEA	0113
AEG	0113 0119 0094
	0105 0324 0285
Affinity	0121 0087 0484
	0488 0489 0394
	0371 0396 0397
	0438 0315
Agashi	0034
Aiko	0154 0113 0066
	0121 0108 0036
	0034 0283 0285
Aim	0133 0113 0022
	0161 0174 0175
	0283 0285
Airis	0301 0318
Aiwa	0099 0155 0131
	0331
Akai	0161 0066 0021
	0108 0129 0036
	0121 0154 0022
	0050 0005 0166
	0120 0017 0113
	0164 0173 0034
	0135 0016 0119
	0155 0032 0112
	0085 0064 0043
	0110 0156 0296
	0283 0315 0285
	0294 0394 0396
Akashi	0154 0097
Akiba	0050 0111 0140
	0113 0283 0285
Akira	0103
Akito	0113 0283 0285
Akura	0113 0095 0133
	0154 0050 0111
	0034 0166 0142
	0130 0283 0316
	0324 0319 0285
	0300
Alba	0113 0166 0154
	0103 0144 0066
	0095 0149 0050
	0102 0117 0155
	0089 0085 0043
	0283 0315 0317
	0285 0319 0294
Alfa	0113
Alkos	0121
Allstar	0113 0283 0285
All-Tel	0070
America Action	0334

American	0101		
American High	0101		
Amitech	0314	0285	
Amplivision	0144		
Amstrad	0154	0034 0066	
	0154	0113 0108	
	0133	0032 0142	
	0283	0285	
Anam	0113	0154 0065	
	0334	0114 0065	
Anam National	0113	0065	
Andersson	0094	0285	
Anglo	0154	0034	
Anitech	0154	0034 0113	
	0111	0064 0283	
	0285		
Ansonic	0144	0113 0154	
	0095	0088 0011	
	0102	0084 0283	
AOC	0283	0113 0064	
	0305	0432 0322	
	0384	0460 0285	
	0297		
Aomni	0389		
Apex	0121	0509	
Apex Digital	0097	0121 0024	
	0160	0451 0349	
Ardem	0010	0166 0105	
	0113	0283 0285	
Arena	0283		
	0451		
Ariston	0283	0285	
Aristona	0113		
Art Mito	0144	0285	
Art Tech	0113		
ASA	0079	0115 0057	
Asberg	0113	0283 0285	
Asora	0154		
Astar	0401	0301 0113	
Astra	0094	0165 0113	
Asuka	0050	0034 0111	
Asus	0102		
ATD	0174		
Atlantic	0113	0283 0285	
Atori	0154		
Atoro	0154		
Audioionic	0154	0088 0165	
	0113	0166 0120	
	0144	0034 0050	
	0010	0283 0316	
	0285	0319	
Audioton	0010	0144 0034	
	0154		
Audiovox	0113	0381 0334	
	0339	0344 0347	
	0361	0407 0409	
	0419	0422 0452	
	0455	0472 0287	
	0294	0268	
Audioworld			
Aurita	0131	0432 0285 0401	
Autovox	0102		
Aventura	0298		
Avionic	0307		
Avol	0156	0314 0506	
AVP	0155		
Awa	0152	0154 0088	
	0133	0113 0119	
	0106	0034 0072	
	0043		
Axon	0419	0428 0517	

Axxent	0154		
Axxon	0166		
Azuki	0324		
B&D	0160		
Baier	0293	0324	
	0161	0106	
Bang & Olufsen	0546	0388 0286	
Basic Line	0154	0088 0095	
	0113	0088 0324	
	0117	0161 0112	
	0174	0166 0109	
	0285		
Bauer	0175	0154	
Baur	0154	0127 0044	
	0113	0036 0131	
	0110	0283 0285	
BBK	0300		
Beaumarck	0135	0064 0101	
	0154	0113	
BEC	0113		
Becrese	0064	0043 0110	
	0113		
Beko	0166	0121 0010	
	0144	0103 0113	
	0119	0120 0148	
	0105	0283 0285	
	0105	0283 0105	
Bell & Howell	0113	0331	
Belson	0052	0073	
Bennett	0113	0283 0285	
BenQ	0163	0351 0304	
	0383	0228 0238	
	0239	0240	
Bensten	0296		
Berio	0113	0103 0283	
	0285		
Berlhan	0095	0285	
Best	0144		
Bestar	0113	0144 0088	
	0283	0285	
Bestar-Daewoo	0088		
Bestwell	0296		
Bigston	0154		
Black Diamond	0094	0165 0113	
	0121	0022 0285	
Black Star	0102		
Black Stripe	0121	0043 0101	
Blackway	0111	0050	
Blaupunkt	0036	0127 0140	
	0162	0043 0116	
Blauren	0088		
Blue Sky	0166	0117 0095	
	0120	0000 0113	
	0050	0111 0140	
	0155	0052 0148	
	0130	0105 0038	
	0283	0287 0311	
	0295	0301 0285	
Blue Star	0111		
BlueH	0312		
Bondstec	0102		
Boots	0154		
Bork	0130		
Bose	0131		
BPL	0113	0111 0283	
	0285		
Bradford	0334		
Brandt	0082	0060 0029	
Brandt Electronique	0060	0029	
Brendstar	0154		
Brimax	0301		
Brinkmann	0113	0095 0103	
	0010	0283 0285	
Brionvega	0113	0283 0285	

Brockwood	0064	0043 0110	
Broksonic	0064	0043 0110	
	0336	0420 0315	
Brother	0034		
Bruns	0050		
BTC	0010		
Bush	0095	0050 0154	
	0113	0066 0111	
	0113	0088 0324	
	0117	0161 0112	
	0174	0166 0109	
	0155	0100 0043	
	0105	0073 0296	
	0283	0295 0307	
	0316	0285 0300	
	0315		

	0094	0002	0367	Internal	0102	0283	0285	Keymat	0056	0296	Lodos	0113	0054	0285	Maxent	0114	0404	NPG	0121	0509	Panache	0285	0285	0110	0113	0287	Radiomare	0102	0113	0283					
	0382	0285	0283	0283	0287	0285	0000	Kingsbrook	0285	0113	0088	0000	0113	0088	0000	0142	0113	0105	Nu-Tec	0140	0174	Panama	0154	0034	0113	0117	0113	0174	0102	0113	0283				
	0300	0305	0315	0283	0287	0285		Kingston	0477							0294			NuVision	0393	0436		0102	0283	0285	0283	0285	0285	0285	0285	0283				
	0191	0218	0256	0111	0140	0066		Kiota	0074	0154					0154			O.General	0154			0074	0154			0102	0135	0334	0331	0334					
	0516	0534		0016	0010	0144		Kiton	0113	0095	0283				0113	0283	0285		O.K.Line	0105	0285	Panashiba	0337	0507	0520						0285				
Hitachi Fujian	0106	0049	0284	0034	0102	0154		KLH	0064	0043	0110				0155	0084	0095		Oceanic	0161	0184	Panasonic	0065	0106	0020						0154	0113	0144		
Hiteker	0156			0113	0026	0117		Klax	0121						0090	0112	0225		oCOSMO	0131			0153	0074	0004						0034	0103	0133		
Hitsu	0336	0357	0371	0050	0283	0285		Klax	0072						0119	0112	0225		Odeon	0034			0153	0170	0135						0106	0064	0043		
Hoher	0166	0113	0070	0105	0437			Klax Novabeam	0113						0113	0283	0285		Okano	0144	0113	0034	0431	0435	0283					0101	0113	0284			
Home Electronics	0119			0154	0113	0050		Kneissel	0144	0012	0011				0005	0113	0285		OKI	0105	0285		0284	0285	0139					0174	0154			0057	
Horizont	0113			0102	0066	0283		Kobac	0088	0113	0031				0122				Olavia	0135	0387	0355	0211	0271	0522					0113				0043	
Hornophon	0113	0283	0285	0285				Kobra	0009	0038					0012				Ollypic	0054	0532		0539								0285			0150	
Hoshai	0050	0140	0111	0113				Kogac	0154						0135	0333			Omega	0034			0285	0111	0113	0283					0046	0029	0022		
HP	0135	0391	0264	0050	0113	0111		Kolster	0230						0113	0283	0285		Omni	0097	0174		0285	0113	0283					0101	0376	0453			
	0504	0537		0140	0283	0285		Kontakt	0117						0115	0044	0011		ONCEAS	0154			0154	0113	0283					0469	0326	0371			
Huanyu	0088			0506	0314	0429		Korpel	0113	0283	0285				0060	0113	0102		Onn	0073	0105	0301	0320	0285					0423	0368	0329				
Hugoson	0024	0160	0131	0066	0050	0111		Korting	0144						0079	0088	0036		Opera	0113	0283	0285	0113	0283	0285					0473	0484	0486			
HYD	0072			0034	0154	0113		Kosmos	0113	0283	0285				0115	0144	0132		Optimus	0065	0337	0331	0363	0327	0326					0489	0493	0486			
Hyper	0154	0102	0113	0283	0285			Kotron	0133	0034	0109				0287	0285			Optique	0437			0414	0416	0417						0300	0484	0495		
Hypson	0113	0166	0120	0169	0035	0073		Koyoda	0154						0154	0113	0102		Optoma	0232	0243	0244	0245	0246	0247					0496	0198	0210			
	0034	0111	0140	0283	0285			Kreisen	0293						0154	0113	0102		Optonica	0255			0113	0283	0285						0506	0533			
	0155	0095	0010	0161	0012	0105		Kuasho	0064	0043	0110				0058	0283	0285		Orava	0150			0159	0172	0103						0114	0444	0088		
Hyundai	0154	0283	0285	0300	0113	0105		JCB	0110						0029	0333	0331		Orava/OTF	0154			0363	0327	0326						0066	0095	0166		
	0113	0070	0174	0154	0283	0285		JCV	0437	0440					0336	0330	0416		Orbit	0113	0283	0285	0102	0144	0113					0066	0095	0166			
	0022	0038	0097	0164	0115	0161		JDM	0143	0163					0417	0316	0298		Orcom	0065	0337	0331	0424	0296	0285					0106	0283	0311			
	0105	0072	0100	0124				Jean	0043	0299					0315	0223	0249		Orient	0413			0511	0335	0283					0319	0320	0301			
	0345	0358	0364	0124				JEC	0121						0000	0043	0101		Orion	0089	0149	0113	0163	0043	0110					0009	0038	0072			
	0296	0302	0293	0034	0113	0102		Jensen	0456	0475	0284				0131	0002	0380		Neovia	0070	0272	0293	0163	0154	0413					0008	0331	0102			
Iberia	0113	0283	0285	0088	0283	0285		Jetpoint	0101	0113					0410	0283	0310		Nesco	0102	0155		0377	0459	0461					0034	0103	0095			
ICE	0034	0066	0154	0002				JGC	0301						0113	0283	0285		Netsat	0113			0375	0286	0222					0111	0010	0283			
	0113	0050	0283	0285				JMB	0000	0088	0113				0113	0283	0285		Netfun	0114			0064	0043	0336					0285					
	0285			0002				Jocel	0107						0165	0497			Neufunk	0420	0283	0285	0543							0135	0064	0154			
	0285			0110				Jubilee	0113	0285					0285	0285	0326		Orline	0050	0113	0283	0166	0113	0285					0333	0285	0285			
	0285			0437	0440			Jumbotronic	0113						0094	0285	0285		Ormond	0285	0113	0283	0283	0285						0283	0285	0185			
ICeS	0050			0285				JVC	0201	0510	0068				0117	0127	0057		Osaki	0050	0034	0133	0101							0283	0301				
ICT	0113	0283		0285				JWC	0301	0068	0113				0106	0112			Nikkai	0088	0149	0113	0101							0325					
	0285			0285				JEC	0121						0284				Nexus Electronics	0135			0088	0149	0113					0325					
IDeAL	0105			0285				Leader	0154						0284				Nikkai	0050	0113	0034	0088	0149	0113					0064	0101	0154			
Hnc	0403			0285				Lecson	0113	0283	0285				0133	0330			Noblix	0154			0088	0149	0113					0064	0043	0336			
HSonic	0072	0299	0306	0285				Legend	0154	0451					0333	0330			Noblix	0057			0283	0285						0420	0283	0285			
Iiyama	0160	0024		0285				Lemair	0011						0113	0283	0285		Nokia	0164	0088	0173	0316	0300					0200	0273	0281				
	0425	0306	0298	0064	0043	0110		Lenoir	0154	0062	0024				0113	0283	0285		Novia	0070	0272	0293	0163	0154	0413					0377	0459	0461			
Imperial	0144	0113	0011	0064	0043	0110		Lenox Sound	0097						0113	0283	0285		Netsat	0113			0375	0286	0222					0111	0010	0283			
	0103	0102	0121	0283	0285			Lentec	0301						0113	0333	0283		Netfun	0114			0064	0043	0336					0285					
	0283	0285		0113	0283	0285		Marantz	0117	0133	0283				0117	0127	0057		Nexus Electronics	0135			0088	0149	0113					0325					
	0113	0283	0285	0066	0050	0119		Lesa	0207	0302	0285				0106	0112			New World	0050			0088	0149	0113					0064	0043	0336			
	0376	0533		0103	0150	0065		Levis Austria	0113	0283	0285				0284				Nexus Electronics	0135			0088	0149	0113					0064	0043	0336			
Ingelsen	0117	0012	0166	0043	0113	0337		Lexusor	0106						0133	0113	0283		New World	0050			0152	0060	0113					0420	0283	0285			
Ingersoll	0154			0336	0415	0444		Leyco	0034	0113	0283				0285				Nexus Electronics	0135			0152	0060	0113					0420	0283	0285			
Initial	0386	0425		0272				LG	0541	0515	0182				0285				Noblix	0154			0283	0285						0320	0295				
Inno-Hit	0154	0113	0050	0283	0285			L&S Electronic	0135	0144	0154				0166	0120	0152		Noblix	0057			0283	0285						0200	0273	0281			
	0111	0094	0102	0283	0285			Levi	0113	0283	0285				0029	0108	0089		Nokia	0164	0088	0173	0316	0300					0545						
Innovation	0113	0283	0285	0140	0154	0283		Mitsubishi	0074	0113	0052				0140	0155	0																		